

Bauseitige Leistungen - Hinweise zur Anmietung

Mobile Dampfzentrale 600 kg/h

ALLGEMEINER HINWEIS zur mobilen Dampfzentrale 600kg/h
Bei dieser Dampfanlage wird vor Ort keine spezielle ZÜS-Abnahme zur Pvl (Prüfung vor Inbetriebnahme) benötigt. Die Abnahme der Anlage ist in unserem Hause erfolgt und ihre Einsätze gültig.
Die erforderliche tägliche Betriebsunterbrechung der Dampferzeugung durch den Spülvorgang muss beachtet werden.



UNSER SERVICE

- Komplett betriebsbereite mobile Dampfzentrale inkl. Anschlussleitungen
- Termingerechte Lieferung
- 24 Stunden Hotline und technischer Service durch ENERENT
- Vor- und Nachbereitung der Energiezentrale vor An- bzw. nach Abholung

BAUSEITIGE LEISTUNGEN DIE VOM KUNDEN ZU ERBRINGEN SIND

- Bitte die Anlage 5 Tage vor Mietende abmelden, auch wenn das Mietzeitende bei Auftragserteilung bekannt ist.
Abmeldungen bedürfen der Schriftform.
- Zufahrt gewährleisten, sowie Freihalten eines festen, ebenen Stellplatzes für die mobile Dampfzentrale.
- Bereitstellung von Wasser und der Stromversorgungsleitungen vom Gebäude zur mobilen Dampfzentrale
- Anschlüsse anschlussfertig bei Anlieferung, Außengewinde für Rohwasser, Dampf und Kondensat
- Mithilfe bei der Montage aller Anschlussleitungen (Dampf, Kondensat, Wasser, Öl)
Achtung! Dampfschläuche dürfen nicht isoliert werden und müssen aufgrund der Verbrennungsgefahr gegen unbefugten Zutritt (Absperren oder Abdecken) gesichert werden.
- Dokumentation des Betriebsprotokoll der Anlage (Führung des Kesselbuches)
- Verantwortliche Fachperson zur Bedienung, Überwachung und Kontrolle der Anlage nach Einweisung.
- Der bauseitige Rohwasserfließdruck muss mindestens 4 bar betragen.
- Das angeschlossene System muss nach den technischen Regeln gegen Druck- und Temperaturüberschreitung abgesichert sein.

Die Anschlussgrößen der Außengewinde und der Stromversorgung können dem Datenblatt entnommen werden.

Während der Betriebsdauer:

- Unterhalt der Anlage inkl. Betriebsmittel
- Wasserchemikalien für Dosierung + Salzttabletten werden zur Inbetriebnahme mitgeliefert und je nach Verbrauch muss vom Mieter eine Nachbestellung bei ENERENT erfolgen. Die verbrauchten Chemikalien werden dem Mieter in Rechnung gestellt.
- Periodische Betriebsmittelkontrolle (Dosiermittel)
- Periodische Wasseranalyse inkl. Sicht- und Funktionsprüfung, Werte im Kesselbuch dokumentieren.
- Täglich Spülvorgang der Heizschlange durchführen
- Bereitstellung der Brennstoffversorgung. In den Wintermonaten von November - März muss frostsicherer Brennstoff in Dieselqualität befüllt werden! HEIZÖLBEFÜLLUNG DER ANLAGE MIT MAX. 200 l/min
- Änderungen oder Reparaturen an der Mietsache nur mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters

Nach Ablauf der Mietdauer:

- Öltank entleeren! Die Entleerung wird sonst durch ENERENT durchgeführt und in Rechnung gestellt. Restmengen werden nicht vergütet.
- Sämtliches Wasser in der mobilen Dampfzentrale entleeren (Frostschäden gehen zu Lasten des Mieters) Speisewasserbehälter und alle wasserführenden Rohre entleeren! Alle Entleerungs-, Entlüftungs- und Absperrhähne öffnen.
- Kupplungen sowie alle Schläuche und Kabel (knickfrei) zusammengerollt neben die Dampfzentrale legen
- Die mobile Dampfzentrale ist in einem ordnungsgemäßen, sauberen und betriebsbereiten Zustand zurückzugeben

Werden die vorgenannten Arbeiten nicht ausgeführt, wird der zusätzliche Aufwand in Rechnung gestellt.

Vom Vermieter wird keine Haftung übernommen für Schäden durch Nichtbeachtung der bauseitigen Leistungen. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Bedingungen des Mietvertrages.
Die im Anlagenordner befindlichen Betriebsanleitungen, Einbau-/ Montageanleitungen sind zwingend zu beachten!