

# Bauseitige Leistungen - Hinweise zur Anmietung

## Mobile Heizzentrale 70 - 950 kW



### UNSER SERVICE

- Komplett betriebsbereite Heizzentrale inklusive Verbindungsleitungen
- Prüfung der Anlagen vor jedem Einsatz
- Integrierte Tankanlage zur direkten Versorgung von Heizöl, Flüssiggas oder Pellets
- Termingerechte Anlieferung und Aufstellung am Bestimmungsort
- Anschluss der Verbindungsleitung an die vorbereiteten Anschlussstutzen
- Montage der Kaminanlage auf der mobilen Heizzentrale
- Inbetriebnahme der mobilen Heizzentrale
- Technische Einweisung Ihrer Mitarbeiter durch kompetenten ENERENT Techniker
- Termingerechte Abholung nach Beendigung des Mietverhältnisses
- 24 Stunden Störsdienst und technischer Service durch ENERENT

### BAUSEITIGE LEISTUNGEN DIE VOM KUNDEN ZU ERBRINGEN SIND

- Bitte die Anlage 5 Tage vor Mietende abmelden, auch wenn das Mietzeitende bei Auftragserteilung bekannt ist.  
**Abmeldungen bedürfen der Schriftform.**
- Stromversorgung gemäß Objektdatenblatt zur Verfügung stellen
- Herstellung des Potentialausgleiches über die vorhandene Potentialausgleichsschiene
- Anschlüsse anschlussfertig bei Anlieferung, Außengewinde für Heizung: Vorlauf und Rücklauf
- Anschlüsse anschlussfertig bei Anlieferung, Außengewinde für Sanitär: Warmwasser, Kaltwasser und Zirkulation
- Freie Zufahrt sowie einen ebenen, festen und zugänglichen Stellplatz für die Heizzentrale
- Freie Zugänge zu den vorbereiteten Einspeisepunkten
- Eine Verladung der Heizzentrale mittels Krans ist nur nach Rücksprache mit der Firma ENERENT erlaubt.
- Genehmigungen sind vor Inbetriebnahme der Anlage durch den Mieter bei den zuständigen Stellen einzuholen.
- Verantwortliche Fachperson zur Mithilfe bei Auf- und Abbau, Übergabe, Einweisung und Betriebsführung der Anlage.

**Die Anschlussgrößen der Außengewinde können dem Datenblatt entnommen werden.**

### Während der Betriebsdauer

- Der Mieter hat für die Dauer der Miete die Aufsichts- und Betriebspflicht.
- Bereitstellung der Brennstoffversorgung (Öl/Erdgas/Pellets). In den Wintermonaten von November - März muss frostsicherer Brennstoff in Dieselqualität befüllt werden! HEIZÖLBEFÜLLUNG DER ANLAGE MIT MAX. 200 l/min
- Änderungen oder Reparaturen an der Mietsache nur mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters

### Nach Ablauf der Mietdauer:

- Öltank entleeren! Die Entleerung wird sonst durch ENERENT durchgeführt und in Rechnung gestellt. Restmengen werden nicht vergütet.
- Sämtliches Wasser in der mobilen Heizzentrale entleeren (Frostschäden gehen zu Lasten des Mieters). Heizkessel, Ausdehnungsgefäß und alle wasserführenden Rohre entleeren! Alle Entleerungs-, Entlüftungs- und Absperrhähne öffnen.
- Kupplungen sowie alle Schläuche und Kabel (knickfrei) zusammengerollt neben die Anlage legen.
- Anhänger abschließen.
- Von Oktober bis April, Aufrechterhaltung der Stromversorgung bis zur Abholung (Frostgefahr)
- Die mobile Heizzentrale ist in einem ordnungsgemäßen, sauberen und betriebsbereiten Zustand zurückzugeben.

### Bei Gas-Anlagen (nicht erforderlich bei Heizzentralen mit integriertem Flüssiggas-Tank):

- Anschluss der Gasleitung an die Brennerregelstrecke
- Druckprobe bis und mit der Brennerregelstrecke
- Einbau eines Gaszählers (zur Inbetriebnahme erforderlich)
- Inbetriebnahme des Gasbrenners durch Kundendienst der Firma Weishaupt
- Fortlaufende Wärmeabnahme für die Inbetriebnahme muss gewährleistet sein

Werden die vorgenannten Arbeiten nicht ausgeführt, wird der zusätzliche Aufwand in Rechnung gestellt.

**Vom Vermieter wird keine Haftung übernommen für Schäden durch Nichtbeachtung der bauseitigen Leistungen. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Bedingungen des Mietvertrages.** Die im Anlagenordner befindlichen Betriebsanleitungen, Einbau-/ Montageanleitungen sind zwingend zu beachten.