

# Bauseitige Leistungen - Hinweise zur Anmietung

## Mobiler Heizcontainer 200-2.500 kW



### UNSER SERVICE

- Komplett betriebsbereiter Heizcontainer inklusive Verbindungsleitungen
- Prüfung der Anlage vor jedem Einsatz
- Anschlussmöglichkeit für externen Heizöl-Lager-Tank; Erdgas und Flüssiggas
- Termingerechte Anlieferung und Aufstellung am Bestimmungsort
- Anschluss der Verbindungsleitung an die vorbereiteten Anschlussstutzen
- Montage der Kaminanlage auf dem mobilen Heizcontainer
- Inbetriebnahme der Anlage
- Technische Einweisung Ihrer Mitarbeiter durch kompetenten ENERENT Techniker
- Termingerechte Abholung nach Beendigung des Mietverhältnisses
- 24 Stunden Stördienst und technischer Service durch ENERENT

### BAUSEITIGE LEISTUNGEN DIE VOM KUNDEN ZU ERBRINGEN SIND

- Bitte die Anlage 5 Tage vor Mietende abmelden, auch wenn das Mietzeitende bei Auftragserteilung bekannt ist.  
**Abmeldungen bedürfen der Schriftform.**
- Stromversorgung gemäß Objektdatenblatt zur Verfügung stellen
- Herstellung des Potentialausgleiches über die vorhandene Potentialausgleichsschiene
- Außengewinde für Heizung: Vorlauf und Rücklauf
- Zufahrt zum Objekt gewährleisten, sowie Freihalten eines festen, ebenen Stellplatzes für mobilen Heizcontainer. Anlieferung erfolgt mit Speditions-LKW inkl. Ladekran oder Stapler.
- Freie Zugänge zu den vorbereiteten Einspeisepunkten
- Anschlussstutzen anschlussfertig bei Anlieferung
- Stapler oder Kran zum Be-/ Entladen des mobilen Heizcontainers, wenn nicht ausdrücklich angeboten.
- Genehmigungen sind vor Inbetriebnahme der Anlage durch den Mieter bei den zuständigen Stellen einzuholen.
- Verantwortliche Fachperson zur Mithilfe bei Auf- und Abbau, Übergabe, Einweisung und Betriebsführung

**Die Anschlussgrößen der Außengewinde können dem Datenblatt entnommen werden.**

### Während der Betriebsdauer:

- Der Mieter hat für die Dauer der Miete die Aufsichts- und Betriebspflicht.
- Bereitstellung der Brennstoffversorgung (Öl/Erdgas/Pellets). In den Wintermonaten von November - März muss frostsicherer Brennstoff in Dieselqualität befüllt werden!  
HEIZÖLBEFÜLLUNG DER ANLAGE MIT MAX. 200 l/min!
- Änderungen oder Reparaturen an der Mietsache nur mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters

### Nach Ablauf der Mietdauer:

- Öltank entleeren! Die Entleerung wird sonst durch ENERENT durchgeführt und in Rechnung gestellt. Restmengen werden nicht vergütet.
- Sämtliches Wasser im mobilen Heizcontainer entleeren (Frostschäden gehen zu Lasten des Mieters) Heizkessel, Ausdehnungsgefäß und alle wasserführenden Rohre entleeren! Alle Entleerungs-, Entlüftungs- und Absperrhähne öffnen.
- Kupplungen sowie alle Schläuche und Kabel (knickfrei) zusammengerollt neben den Heizcontainer legen.
- Von Oktober bis April, Aufrechterhaltung der Stromversorgung bis zur Abholung (Frostgefahr)
- Der mobile Heizcontainer ist in einem ordnungsgemäßen, sauberen und betriebsbereiten Zustand zurückzugeben.

### Bei Gas-Anlagen:

- Anschluss der Gasleitung an die Brennerregelstrecke
- Druckprobe bis und mit der Brennerregelstrecke
- Einbau eines Gaszählers (zur Inbetriebnahme erforderlich)
- Inbetriebnahme des Gasbrenners durch Kundendienst der Firma Weishaupt
- Fortlaufende Wärmeabnahme für die Inbetriebnahme muss gewährleistet sein

Werden die vorgenannten Arbeiten nicht ausgeführt, wird der zusätzliche Aufwand in Rechnung gestellt.

**Vom Vermieter wird keine Haftung übernommen für Schäden durch Nichtbeachtung der bauseitigen Leistungen. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Bedingungen des Mietvertrages.** Die im Anlagenordner befindlichen Betriebsanleitungen, Einbau-/ Montageanleitungen sind zwingend zu beachten!